JBL simply Cinema™

ESC340

The Subwoofer with 5 Speakers



Service Manual


JACK PCB
JK2
RB305
SL
SR
RB503
L
C
RB501
R
RB303
JK301
RB304
JK303
JK302
LVA0284-001
LVP0282-021
CONNECTOR
PCB
CN305
CN303
CN304
CN205
CN301
CN302
CONTROL PCB
RB203
RB201
LVC0283-001
RB204
RB202
J3 COAXIAL1
RB606
J1 OPTICAL1
RB605
LFE0033M001 REV. A
DTS/AC3 DECODER
CN6
CN6A
CN5
CN5A
RB604
CN9
CN8
CN8A
CN602A
CN603A
CN601A
CN501
CN502
CN503
CN505
CN504
POWER AMPLIFIER PCB
LVA0040M001
CN603
CN506
RB102
RB905
RB100
LM3886T
LM3886T
LM3886T
SUBWOOFER SPEAKER
CN102
CN100
CN101
LVA0362-C01
LIMITED PCB
CN203
CN202
CN204
CN201
RB504
RB502
RB904
CN602
CN603
RB205
LM3886T
LM3886T
LM3886T
CN605
CN606
RB302
CN906
RB9
RB506
RB601
CN604
RB301
LVM0039M001
MAIN PCB
CN906
CN904
CN905
RB101
DC POWER PCB
LPV0282-011
CN901
CN902
TTL2301-002
FEDERAL 2050
FUSE HOLDER
AC CORD
POWER SWITCH

SCHEMATIC DIAGRAM -- MAIN UNIT



SCHEMATIC DIAGRAM -- AC3 DTS DECODER